

# ろ過膜洗浄剤サンフリーAM-30 仕様書

## 1. 商品名

サンフリーAM-30 . . . 酸系洗浄剤

## 2. 一般的性状

サンフリーAM-30 は、有機酸を主体に構成され、膜面の無機スケール（シリカ、カルシウム）に効果を有するよう開発したろ過膜用洗浄剤です。液の性状は下表の通りです。

### <一般的性状>

外 観	淡黄色透明液体
主要成分	有機カルボン酸系化合物 シュウ酸（5%以下） キレート分散剤
比重（25℃）	1.15
pH（25℃）	3-4（30倍希釈）
臭気	わずかな特異臭
保存安定性	室温下2年

## 3. 使用方法

### 1) 処理液の作製

処理原液を水または湯（お湯の方が処理効果は上がります）にて適当な濃度（～30倍）に希釈し、処理液とします。（処理液の希釈は浸漬方法・処理時間・付着物量によって適宜変更願います。）

### 3) 後水洗

処理場所に処理液が残存しないように洗い流しの為の十分な後水洗を実施します。

## 4. 薬剤安全性

1) 経口急性毒性 ラット LD<sub>50</sub> 8,500mg/kg

## 5. 取り扱い上の注意事項等

保管上の注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・冷暗所保管</li><li>・アルカリ製品または塩素系製品との接触を避ける。</li><li>・密閉状態の容器に保管する。</li></ul>
取り扱い上の注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・保護具の着用：保護めがね、保護手袋の着用。</li><li>・取り扱い後はうがい、手洗い、洗顔の実施をする。</li></ul>
火災時の処置	使ってはならない消化剤：特になし
応急処置	<ul style="list-style-type: none"><li>・眼に入った場合：直ちに大量の清浄な水で洗浄し、眼科医の診察を受ける。</li><li>・皮膚付着の場合：付着場所を大量の水または温湯を流す。</li><li>・吸入した場合：直ちに新鮮な空気の場合に移動させ、鼻をかませ、うがいをさせる。必要に応じて医師の診察を受ける。</li><li>・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄する。医師の診察を受ける。</li></ul>
漏洩時処置	<ul style="list-style-type: none"><li>・漏洩物はふき取る。</li><li>・漏洩場所は大量の水にて洗い流す。</li></ul>

註) 本項詳細は、別途発行の MSDS をご参照下さい。

## 6. 包装仕様

- ・商品内装 : 10kg (10L キュビテナー入り)
- ・商品外装 : ダンボールケース入り

## 7. コード品名

<1994>サンフリーAM-30 10kg

